

**Tab. 2: Beurteilungen zum Frontlader**

	Case IH Luxum 100 FL: L4020T	Claas Arion 420 FL: FL 100C	Deutz-Fahr 5100 FL: ProfilLine FZ8	Fendt 211 Vario FL: Cargo 3X 65	Lindner Lintrac 80 FL: Hauer LX 70	McCormick X5.110 FL: M20 im	Massey Ferguson 5710 M FL: MF FL 3919X	New Holland T5.100DC FL: 675 LA	Valtra A105 HITECH4 FL: G4S	Zetor Forterra HSX 110 FL: ItraLift 340 SL
<b>Beurteilungen (Noten) An- und Abbau der Schwinge</b>										
Konsolenverriegelung (automatisch, halbautomatisch, von Hand)	2	2	2	2	4	2	3	2	2	3
Kupplungen, Leitungen, Stecker, Multikuppler	1	2	2	1	1	1	2	2	2	4
Parkposition für Leitungen/Multikuppler an der Schwinge	2	2	2	2	2	2	2	n. v.*	2	4
Abstellstützen: Handhabung, Verriegelung, Parkposition	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
Zugänglichkeit/Platzangebot bei An- u. Abbau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>An- und Abbau der Arbeitsgeräte</b>										
Verriegelung, Funktion, Handhabung	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Kennzeichnung für Verriegelung	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3
<b>Sicht vom Fahrersitz</b>										
auf Koppelpunkte der Euroaufnahme	2	2	3	2	3	4	2	3	2	4
auf Arbeitsgeräte unten	2	3	3	2	2	4	2	3	2	4
auf Arbeitsgeräte oben (durch Dachfenster)	2	1	3	2	3	3	2	2	2	3
<b>Bedienung des Frontladers</b>										
Joystick-Position	2	1	3	1	2	3	3	3	2	3
Joystick-Bedienung	2	2	3	1	2	3	3	3	2	3
Sonstige Bedienelemente (Schwingungsdämpfung, 3. Funkt.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Neigungsanzeige Geräte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
<b>Sonstiges</b>										
Schlepper-Anfahrerschutz	2	2	2	2	3	3	2	2	2	n. v.*
Verlegung der Leitungen	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2
Schutz der Leitungen	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2
Wartung (Schmiernippel, Zugänglichkeit)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Hinweise für An- und Abbau am Lader	2	2	2	2	3	4	4	2	4	4
Beurteilungen (Noten von 1,0 bis 5,0) Frontladereinsatz (Ø von 5 Testfahrern zu Handling, Steuerung, Übersicht, An- und Abbau Arbeitswerkzeuge, etc.)	1 = sehr gut		2 = gut		3 = mittel			4 = verbesserungswürdig		
	2,0	2,1	2,6	1,7	2,0	3,1	2,3	2,5	1,8	3,0

\*n.v. = nicht vorhanden